

Maschinen- und Anlagenführer/in

Was muss in einer Stückliste einer Baugruppe enthalten sein?



Folgendes muss in einer Stückliste einer Baugruppe enthalten sein:

- alle Teile, die zu dieser Baugruppe gehören



Maschinen- und Anlagenführer/in

Definieren Sie den Begriff „LAN“.



Der Begriff „LAN“ bezeichnet ein Firmen- oder standortbezogenes Computernetzwerk.



Maschinen- und Anlagenführer/in

Wann spricht man von Online-Betrieb?



Man spricht dann von Online-Betrieb, wenn externe Geräte in direkter Verbindung mit der Zentraleinheit betrieben werden.



Maschinen- und Anlagenführer/in

Was wird unter einer Schnittstelle bei der Datenverarbeitung verstanden?



Unter einer Schnittstelle bei der Datenverarbeitung wird ein Datenübergabepunkt zwischen Zentraleinheit und Peripheriegerät verstanden.



Maschinen- und Anlagenführer/in

Geben Sie die Bezeichnung eines Werkstoffs an, der durch das Zusammenschmelzen von zwei unterschiedlichen Metallen entsteht.



Die Bezeichnung eines Werkstoffs, der durch das Zusammenschmelzen von zwei unterschiedlichen Metallen entsteht, lautet:

- Legierung



Maschinen- und Anlagenführer/in

Welche Kurzzeichen kennzeichnen die Werkstoffe Aluminium und Kupfer?



Folgende Kurzzeichen kennzeichnen die Werkstoffe Aluminium und Kupfer:

Al = Aluminium

Cu = Kupfer



Wann gehört der Stahl zu den nichtrostenden Stählen?



Der Stahl gehört zu den nichtrostenden Stählen, wenn sein Chromgehalt mindestens 10,5 % beträgt.



Maschinen- und Anlagenführer/in

Benennen Sie die Gruppen der Kunststoffe.



Die Gruppen der Kunststoffe sind:

- Thermoplaste
- Duroplaste
- Elastomere



Maschinen- und Anlagenführer/in

Für die Mehrzahl der Kunststoffe werden welche Stoffe als Ausgangsprodukte verwendet?



Für die Mehrzahl der Kunststoffe werden folgende Stoffe als Ausgangsprodukte verwendet:

- Erdöl
- Erdgas
- Kohle



Maschinen- und Anlagenführer/in

Beschreiben Sie die Werkstoffeigenschaft „Härte“.



Die Werkstoffeigenschaft „Härte“ ist der Widerstand gegen das Eindringen eines Prüfkörpers.



Maschinen- und Anlagenführer/in

Nennen Sie die Werkstoffeigenschaft, die durch die Messung des Abriebwiderstands bestimmt wird.



Folgende Werkstoffeigenschaft wird durch die Messung des Abriebwiderstands bestimmt:

- Verschleißverhalten



Thermoplaste haben welche Eigenschaft?



Thermoplaste haben folgende Eigenschaft:

- schmelzbar



Maschinen- und Anlagenführer/in

Wie wird eine von der Oberfläche ausgehende Zerstörung metallischer Werkstoffe unter Einfluss von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit bezeichnet?



Eine von der Oberfläche ausgehende Zerstörung metallischer Werkstoffe unter Einfluss von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit wird als Korrosion bezeichnet.



Maschinen- und Anlagenführer/in

Warum sollte sofort nach dem Entrosten eines Werkstücks ein Schutzanstrich aufgebracht werden?



Es sollte sofort nach dem Entrosten eines Werkstücks ein Schutzanstrich aufgebracht werden, weil die Rostbildung direkt nach dem Entrosten sofort wieder einsetzt.



Maschinen- und Anlagenführer/in

Was übertragen Wellen?



Folgendes übertragen Wellen:

- Drehbewegungen
- Drehmomente

